

# Plan de Montage du studio webradio RØDECaster Pro

## CONSEIL :

La couleur des câbles et les modèles des appareils périphériques (casques, enceintes etc...) peut changer. Il vaut mieux se fier à la forme des prises et à l'emplacement des branchements sur la console.



**Raccordement Electrique**

**Enregistrement Carte micro SD**

Vers ordinateur

### Réglage des Pads

Télécharger le logiciel:  
<https://www.rote.com/rodecasterapp>

Cliquer sur une case vide pour ajouter un son depuis un dossier de l'ordinateur

Cliquer sur une case pleine pour supprimer un son, changer la couleur ou la réaction du pad (Latch conseillé)

**Ecoute pendant l'enregistrement**

Vue arrière

**Tablette Ordinateur Smartphone**

Cartoucheur  
**OU**  
Appels Téléphoniques

**OU**

Bluetooth  
"RØDECaster Pro"

**Sources sonores**

### Enregistrement / diffusion / sur ordinateur

Sur Audacity/Butt vérifier que l'entrée audio (carte son) est bien "RØDECaster Pro"

Audacity Butt

butt settings

Main Audio Settings

Audio Device: Microphone (RØDECaster Pro)

Microphone (RØDECaster Pro) | 2 canaux d'enregistrement | Haut-parleurs (RØDECaster Pro)

# Utilisation du studio webradio RØDECaster Pro

## ATTENTION:

Le bouton d'enregistrement sur la console sert à enregistrer sur la carte SD interne de l'appareil.  
Pour les enregistrements sur un ordinateur, l'enregistrement devra être lancé depuis le logiciel (Audacity ou Butt).

